



SÉRIE · BOÎTE DE COMMANDE · TAL

BOÎTES DE COMMANDE ÉQUIPÉES TAL-B · TAL-D · TAL-J

Postes de commande TOSUNLUX livrés équipés : marche / arrêt à deux boutons, version avec voyant, sélecteur à clé, arrêt d'urgence coup de poing Ø 40, et boîtes à flèches pour montée / descente ou gauche / droite.

1 à 3

Organes

Ø 40

Arrêt d'urgence

B · D · J

Séries



Avec voyant



TAL-B



Flèches



À clé



Arrêt d'urgence

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Réf. TOSUNLUX	Organes de commande	Marquage	Contact
TAL-D213	TAL-D213	2 boutons affleurants à impulsion : 1 vert + 1 rouge	I · O	NO + NC
TAL-D363	TAL-D363	1 voyant rouge au néon + 2 boutons affleurants à impulsion : 1 vert + 1 rouge	I · O	NO + NC
XAL-B213	TAL-B213	2 boutons affleurants à impulsion : 1 vert + 1 rouge	I · O	NO + NC
TAL-D144	TAL-D144H29	1 sélecteur à clé · 2 positions fixes · retrait de la clé à gauche	O · I	NO
TAL-J184	TAL-J184H29	1 coup de poing rouge Ø 40 à accrochage · déverrouillage par clé	Emergency Stop	NC
TAL-J194	—	Boîte d'arrêt d'urgence	—	—
TAL-B222	TAL-B222	2 boutons affleurants à impulsion : 1 blanc + 1 noir	↑ · ↓	NO + NO
TAL-B334	TAL-B334	3 boutons affleurants à impulsion : 1 blanc + 1 rouge + 1 noir	← · O · →	NO + NC + NO

TAL-B213 également désignée XAL-B213.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Boîte de commande livrée équipée et câblable
Séries	TAL-B · TAL-D · TAL-J (couvercle jaune, arrêt d'urgence)
Tension assignée	Ue 400 V AC · Ui 440 V ¹

ÉLECTRIQUE

Courant assigné	Ith 10 A · AC-15 : 3 A sous 240 V ¹
Boutons	Affleurants, à impulsion
Arrêt d'urgence TAL-J184H29	Coup de poing rouge Ø 40 à accrochage · clé n° 445
Sélecteur TAL-D144H29	Clé n° 455 · 2 positions fixes
Contacts	NO, NC ou combinés selon la référence

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Boîtier plastique · fixation 2 vis · entrée par presse-étoupe¹

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.