



SÉRIE · MODULE D'EXTENSION · SR-E

MODULES D'EXTENSION E/S SÉRIE PR

Modules d'extension TOSUNLUX compatibles avec les automates PR-18, PR-24 et PR-18-N : entrées et sorties TOR à relais, entrées de température PT100, entrées et sorties analogiques 0–20 mA / 0–10 V. Ils se clipsent à côté de l'unité centrale.

5

Modules

0–20 mA / 0–10 V

Analogique

PT100

Température

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Fonction	Caractéristiques
 SR-E-1AQ-V/I	SR-E-1AQ-V/I	1 sortie analogique	0–20 mA / 0–10 V (choix logiciel) · résolution 0,02 mA / 0,01 V
 SR-E-2AI-V/I	SR-E-2AI-V/I	2 entrées analogiques	0–20 mA / 0–10 V (choix logiciel) · résolution 0,02 mA / 0,01 V · précision $\pm 0,1$ mA / $\pm 0,1$ V
 SR-E-2PT100	SR-E-2PT100	2 entrées de température PT100	–50 ... +200 °C · résolution 0,3 °C (10 bits)
 SR-E-8AC-R	SR-E-8AC-R	4 entrées TOR + 4 sorties relais	Version AC · sorties 2 × 3 A + 2 × 10 A
 SR-E-8DC-DA-R	SR-E-8DC-DA-R	4 entrées TOR / analogiques 0–10 V + 4 sorties relais	Version DC · sorties 2 × 3 A + 2 × 10 A

Compatibles avec la série PR extensible (PR-18, PR-24, PR-18-N).

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Compatibilité	Automates PR-18, PR-24 et PR-18-N
Sorties relais	2 × 3 A + 2 × 10 A (SR-E-8AC-R · SR-E-8DC-DA-R)

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE ¹
------------------	-----------------

Analogique	0–20 mA / 0–10 V · résolution 0,02 mA / 0,01 V
------------	--

ENVIRONNEMENT

Température	PT100 · –50 ... +200 °C · 0,3 °C
-------------	----------------------------------

1 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Rail DIN 35 mm, à côté de l'unité centrale ¹
---------	---

1 Valeur normative : rail symétrique 35 mm IEC 60715 (EN 60715) ; module 17,5 / 18 mm (DIN 43880).

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.