



SÉRIE · BOBINE · TSX1

BOBINES DE RECHANGE POUR CONTACTEURS TSX1

Bobines de rechange TOSUNLUX pour contacteurs : TSX1-D2, D4 et D6 pour la série TSC1-D de 9 à 95 A, en 24 à 380 V, ainsi que les bobines des séries N, M7 et TSC7.

24-380 V

Tension

9 à 95 A

Contacteurs

D2 · D4 · D6

Séries

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Série TOSUNLUX	Tension de bobine	Contacteurs compatibles
Bobine TSX1-D2 24V	TSX1-D2	24 V	TSC1-D09 à TSC1-D18
Bobine TSX1-D2 48V	TSX1-D2	48 V	TSC1-D09 à TSC1-D18
Bobine TSX1-D2 110V	TSX1-D2	110 V	TSC1-D09 à TSC1-D18
Bobine TSX1-D2 220V	TSX1-D2	220 V	TSC1-D09 à TSC1-D18
Bobine TSX1-D2 380V	TSX1-D2	380 V	TSC1-D09 à TSC1-D18
Bobine TSX1-D4 24V	TSX1-D4	24 V	TSC1-D25 à TSC1-D32
Bobine TSX1-D4 48V	TSX1-D4	48 V	TSC1-D25 à TSC1-D32
Bobine TSX1-D4 110V	TSX1-D4	110 V	TSC1-D25 à TSC1-D32
Bobine TSX1-D4 220V	TSX1-D4	220 V	TSC1-D25 à TSC1-D32
Bobine TSX1-D4 380V	TSX1-D4	380 V	TSC1-D25 à TSC1-D32
Bobine TSX1-D6 48V	TSX1-D6	48 V	TSC1-D40 à TSC1-D95
Bobine TSX1-D6 220V	TSX1-D6	220 V	TSC1-D40 à TSC1-D95
Bobine TSX1-D6 380V	TSX1-D6	380 V	TSC1-D40 à TSC1-D95
Bobine N2 24V	—	24 V	—
Bobine N2 48V	—	48 V	—
Bobine N2 220V	—	220 V	—
Bobine N2 380V	—	380 V	—
Bobine M7 40-65A 220V N6	—	220 V	—
Bobine TSC7 09-18 24V	—	24 V	—
Bobine TSC7 09-18 220V	—	220 V	—
Bobine TSC7 09-18 380V	—	380 V	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Bobine de rechange pour contacteur
Puissance de la bobine	Appel 70 VA · maintien 7 VA (D2) → appel 200 VA · maintien 20 VA (D6) ¹

ÉLECTRIQUE

TSX1-D4	Contacteurs TSC1-D25 à TSC1-D32
TSX1-D6	Contacteurs TSC1-D40 à TSC1-D95
Tensions	24 · 48 · 110 · 220 · 380 V

TSX1-D2	Contacteurs TSC1-D09 à TSC1-D18	CONFORMITÉ
		Norme produit IEC 60947-4-1 ²

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : IEC 60947-4-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Insertion dans le contacteur après dépose du carter, sans outil spécial¹

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.