

SÉRIE · PINCE AMPÈREMÉTRIQUE · DT266

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES DT266

Pince ampèremétrique TOSUNLUX DT266 pour mesurer le courant d'un conducteur sans couper le circuit : jusqu'à 1 000 A alternatif, tensions jusqu'à 1 000 V continu et 750 V alternatif, maintien de la lecture et adaptateur optionnel pour la mesure d'isolement.

1 000 A AC

Courant

1 000 V DC

Tension

Ø 57 mm

Mâchoire

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Courant alternatif	Tension continue	Tension alternative	Ouverture de la mâchoire
Pince ampèremétrique 266	DT266	200 A · 1 000 A · $\pm 2,5 \%$	1 000 V · $\pm 1,0 \%$	750 V · $\pm 1,2 \%$	Ø 57 mm
Pince ampèremétrique YT306A	—	200 · 400 A ¹	600 V ¹	600 V ¹	Ø 30 mm ¹
Pince ampèremétrique DT-2015A	Équivalent DT266 ¹	1 000 A ¹	1 000 V ¹	750 V ¹	Ø 50 mm ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Pince ampèremétrique numérique
Courant alternatif	Calibres 200 A et 1 000 A · $\pm 2,5 \%$
Tension continue	1 000 V · $\pm 1,0 \%$
Tension alternative	750 V · $\pm 1,2 \%$
Précision	$\pm 2,5 \%$ (A AC) · $\pm 1,0 \%$ (V DC) · $\pm 1,2 \%$ (V AC) ¹
Afficheur	LCD 3½ chiffres (1 999 points) ¹

ÉLECTRIQUE

Alimentation auxiliaire	Pile 9 V (6F22) ¹
Fonctions	Test de diodes · buzzer de continuité · maintien de la lecture (Data Hold)
Mesure d'isolement	Avec l'adaptateur DT261: 20 MΩ · 2 000 MΩ

ENVIRONNEMENT

Température de service	0 ... +40 °C ¹
------------------------	---------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 61010-1 · CAT III 600 V ²
------------------	--

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 61010-1 · CAT III 600 V.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Ouverture de la mâchoire Ø 57 mm

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.